

При заказе просьба указать исполнение устройства, а также его комиссионный номер (см.фирменную табличку). Необходимо использовать запасные части, производимые только компанией AUMA. В противном случае компания AUMA снимает с себя все гарантийные обязательства. Поставленные запасные части могут немного отличаться от представленных на чертеже.

№	Наименование	Тип
001.0	Корпус	
002.0	Червячный вал	В сборе
002.4	Гайка конечного упора (входит в комплект 002.0)	
003.0	Червячный вал ручного дублёра	В сборе
004.0	Червячное колесо	В сборе
005.0	Монтажный фланец	В сборе
010.0	Концевой упор	В сборе
016.1	Защитный колпачок	
017.0	Моментный палец	В сборе
021.0	Флажок концевых выключателей	В сборе
029.0	Подшипник	В сборе
032.0	Планетарная передача	В сборе
034.0	Электродвигатель	В сборе
034.1	Тормоз электродвигателя	В сборе
034.2	Защитная крышка	В сборе
041.0	Штепсельный разъем для жгута проводов для электродвигателя	В сборе
061.0	Моментная муфта	В сборе
500.0	Крышка	В сборе
501.0	Гнездовая колодка (со штифтами)	В сборе
502.0	Штифтовая колодка (без штифтов)	В сборе
503.0	Гнездовой контакт для цепи управления	В сборе
504.0	Гнездовой контакт для цепи электродвигателя	В сборе
505.0	Штифтовой контакт для цепи управления	В сборе
506.0	Штифтовой контакт для электродвигателя	В сборе
507.0	Крышка клеммного разъема	В сборе
525.0	Кулачковая муфта	
542.0	Ручной маховик	В сборе
542.1	Рукоятка	В сборе
553.0	Механический индикатор положения	В сборе
556.0	Потенциометр для датчика положения	В сборе
556.1	Потенциометр (без шестерни)	В сборе
557.0	Нагреватель	В сборе
558.0	Блинкер вместе со штифтами на проводах (без датчика вращения и изоляционной платы)	В сборе
559.0-1	Блок управления (без моментной муфты и без выключателей)	В сборе
559.0-2	Блок управления с магнитным датчиком положения и момента (MWG) для исполнения Non-intrusive в комбинации с блоком управления AUMATIC	В сборе
560.0-1	Блок концевых и моментных выключателей для направления ОТКРЫТЬ	В сборе
560.0-2	Блок концевых и моментных выключателей для направления ЗАКРЫТЬ	В сборе
560.1	Выключатель концевой/моментный	
560.2	Кассета выключателей	
566.0	Датчик положения RWG	В сборе
566.1	Потенциометр для RWG без шестерни	В сборе
566.2	Электронная плата RWG	В сборе
566.3	Провода для RWG	В сборе
567.1	Проскальзывающая муфта для потенциометра	
S1	Уплотнения, малый комплект	Комплект
S2	Уплотнения, большой комплект	Комплект

Оставляем за собой право внесения изменений при усовершенствовании продукции. С появлением этого издания все предыдущие становятся недействительными.